# Analoger/Diskreter Frequenzgang

Thierry Prud'homme

Hochschule Luzern Technik & Architektur

### Outline

Analoger Frequenzgang

### Outline

- Analoger Frequenzgang
- ② Diskreter Frequenzgang

### Lernziele

- Die Studierenden können den änalogen" Frequenzgang mithilfe der Laplace-Übertragungsfunktion berechnen.
- Die Studierenden können das asymptotische Bode-Diagramm mithilfe der Laplace-Übertragungsfunktion skizzieren.
- Die Studierenden können den "diskreten" Frequenzgang mithilfe der z-Übertragungsfunktion berechnen.
- Die Studierenden können Nyquist und Bode-Diagramme zeichnen.

Prinzip Bezug zu G(s)Bode-Diagramm Nyquist Diagramm

- Analoger Frequenzgang
  Prinzip
  Bezug zu G(s)Bode-Diagramm
  Nyquist Diagramm
- 2 Diskreter Frequenzgang

# Prinzip

$$\left\{\begin{array}{ll} u(t) &=& \sin(\omega t) \\ u(t) &=& \operatorname{Im}\left\{e^{j\omega t}\right\} \end{array}\right. \xrightarrow{\text{Analoger Prozess}} y(t) = A(\omega)\sin(\omega t + \varphi(\omega))$$

$$U(s) = L\left\{e^{j\omega t}\right\} = \frac{1}{s-jw} \longrightarrow G(s) \longrightarrow Y(s) = G(s)U(s)$$

# Partialbruchzerlegung

$$Y'(s) = G(s)U'(s) = \underbrace{\frac{Z(s)}{(s-s_n)\cdots(s-s_1)}}_{G(s)} \underbrace{\frac{1}{(s-j\omega)}}_{U'(s)}$$

$$= \underbrace{\frac{a_1}{s-s_1}+\cdots+\frac{a_n}{s-s_n}}_{\text{Pollstellen von } G(s)} + \underbrace{\frac{a}{s-j\omega}}_{\text{Pollstelle von } U'(s)}$$

womit:

$$a = G(j\omega)$$

### Rücktransformation

$$y'(t) = \underbrace{a_1 e^{s_1 t} + \cdots + a_n e^{s_n t}}_{\to 0} + G(j\omega) e^{j\omega t}$$

#### Nur für stabile Systeme

- Abklingen des Einschwingvorgangs nur wenn alle  $s_i < 0$  (Stabilität)
- Der Frequenzgang kann nur für stabile Systeme experimentell ermittelt werden.

# Nach Abklingen des Einschwingvorgangs

$$y'(t) = G(j\omega)e^{j\omega t}$$
  
 $y(t) = \operatorname{Im} \{y'(t)\} = |G(j\omega)| \sin(\omega t + \operatorname{arg} G(j\omega))$   
 $y(t) = A(\omega) \sin(\omega t + \varphi(\omega))$ 

womit:

$$A(\omega) = |G(j\omega)|$$
  
 $\varphi(\omega) = \arg G(j\omega)$ 

## Darstellungsmöglichkeit 1: Bode-Diagramm

### Diagramm 1: Amplitudengang

- X-Achse:  $\log_{10}(\omega)$
- Y-Achse:  $20 \log_{10}(|G(j\omega)|)$

### Diagramm 2: Phasengang

- X-Achse:  $\log_{10}(\omega)$
- Y-Achse:  $\arg G(j\omega)$

# Vorgehen

- $\mathbf{0}$  G(s) herleiten
- 2 s durch  $j\omega$  ersetzen

**3** 
$$|G(jw)| = \sqrt{\text{Re}\{G(jw)\}^2 + \text{Im}\{G(jw)\}^2}$$
 berechnen

# Darstellungsmöglichkeit 2: Nyquist Diagramm

```
• X-Achse: Re \{G(j\omega)\}
```

• Y-Achse: Im  $\{G(j\omega)\}$ 

Prinzip Bezug zu H(z)Bode-Diagramm Nyquist Diagramm

- Analoger Frequenzgang
- Diskreter Frequenzgang Prinzip Bezug zu H(z) Bode-Diagramm Nyquist Diagramm

# Prinzip

$$\left\{\begin{array}{ll} u(kT) &=& \sin(\omega kT) \\ u(kT) &=& \operatorname{Im}\left\{e^{j\omega kT}\right\} \end{array} \xrightarrow{\operatorname{DA}} \left\{\begin{array}{ll} \operatorname{Analoger} \\ \operatorname{Prozess} \end{array}\right\} \xrightarrow{\operatorname{AP}} y(kT) = A(\omega)\sin(\omega kT + \varphi(\omega)) \\ U(z) &=& Z\left\{e^{j\omega kT}\right\} = \underbrace{z}_{z-e^{jwT}} \xrightarrow{H(z)} H(z) \xrightarrow{Y} y(z) = H(z)U(z) \end{array} \right.$$

# Partialbruchzerlegung

$$Y'(z) = H(z)U'(z) = \underbrace{\frac{P(z)}{(z - z_n) \cdots (z - z_1)} \underbrace{\frac{1}{(z - e^{j\omega T})}}_{U'(z)}}_{H(z)}$$

$$= \underbrace{\frac{b_1 z}{z - z_1} + \cdots + \frac{b_n z}{z - z_n}}_{\text{Pollstellen von } H(z)} + \underbrace{\frac{bz}{z - e^{j\omega T}}}_{\text{Pollstelle von } U'(z)}$$

womit:

$$b = H\left(e^{j\omega T}\right)$$

### Rücktransformation

$$y'(kT) = \underbrace{b_1 z_1^k + \dots + b_n z_n^k}_{\to 0} + H(e^{j\omega T}) e^{jk\omega T}$$

#### Nur für stabile Systeme

- Abklingen des Einschwingvorgangs nur wenn alle  $|z_i| < 1$  (Stabilität)
- Der Frequenzgang kann nur für stabile Systeme experimentell ermittelt werden.

$$y'(t) = H(e^{j\omega T}) e^{jk\omega T}$$

$$y(t) = \operatorname{Im} \{y'(t)\} = |H(e^{j\omega T})| \sin(\omega kT + \arg H(e^{j\omega T}))$$

$$y(t) = A(\omega) \sin(\omega kT + \varphi(\omega))$$

womit:

$$A(\omega) = |H(e^{j\omega T})|$$
  
$$\varphi(\omega) = \arg H(e^{j\omega T})$$

# Eigenschaften

#### Nyquist Frequenz

Die Analyse des Frequenzganges beschränkt sich auf:

$$\omega \in [0, \omega_N]$$

$$\omega_N = \frac{\pi}{T}$$

womit  $\omega_N$  die Nyquist Frequenz ist.

# Darstellungsmöglichkeit 1: Bode-Diagramm

### Diagramm 1: Amplitudengang

- X-Achse:  $\log_{10}(\omega)$
- Y-Achse:  $20 \log_{10} \left( \left| H\left( e^{j\omega T} \right) \right| \right)$

### Diagramm 2: Phasengang

- X-Achse:  $\log_{10}(\omega)$
- Y-Achse:  $\arg H(e^{j\omega T})$

# Vorgehen

- $\bullet$  H(z) herleiten
- 2 z durch  $e^{j\omega T}$  ersetzen
- $|G(e^{j\omega T})| = \sqrt{\operatorname{Re}\{H(e^{j\omega T})\}^2 + \operatorname{Im}\{H(e^{j\omega T})\}^2}$ berechnen
- $\textbf{4} \text{ arg } G\left(e^{j\omega T}\right) = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}\left\{H\left(e^{j\omega T}\right)\right\}}{\operatorname{Re}\left\{G\left(e^{j\omega T}\right)\right\}}\right)$

# Darstellungsmöglichkeit 2: Nyquist Diagramm

```
• X-Achse: Re \left\{ G\left(e^{j\omega T}\right)\right\}
```

• Y-Achse: Im  $\left\{G\left(e^{j\omega T}\right)\right\}$