Lucerne University of Applied Sciences and Arts

HOCHSCHULE LUZERN

Technik & Architektur

ET+V

Elektrotechnik Vertiefung

HSLU T&A

Kapitel Elektrostatik 17.9.2015

Übersicht / Ziel Lektion 1

- Sie wissen, was man unter einem elektrostatischen Feld versteht und wie es erzeugt wird
- Sie kennen Erscheinungsformen im elektrostatischen Feld
- Sie können Feldstärke und Kraftwirkungen berechnen
- Sie kennen Praxisbezüge zum Thema

Ladung Folie E1, E2

- Eigenschaft der Materie: Positiv/Negativ/Neutral
- Zentrale Bedeutung für die alle Zustände, Prozesse und Erscheinungen der Elektrotechnik
- Korngrösse Elementarladung

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} [C], C = 1 Coulomb = 1 As$$

- Elektron e
- Proton +e
- Spezifikation: Punktladung, Flächen- (sigma=Q/A [As/m2]), und Raumladungsdichte (rho=Q/V [As/m3])
- Elektrostatische Kraftwirkung zwischen Ladungen:
 - Gleichnamige Ladungen stossen sich ab
 - Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an

FH Zentralschv

Kraftwirkung - 1 : Gesetz von Coulomb E2

Kraftwirkung zwischen den beiden Punktladungen Q1 und Q2 Ladungen im Abstand r:

$$\left| \vec{F} \right| = \frac{1}{4\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} [N]$$

$$\varepsilon_0 = el. \ Feldkonst. = 8,854 \cdot 10^{-12} \left| \frac{As}{Vm} \right|$$

 $\varepsilon_r = relative \ Permittivit \ddot{a}t, \ Vakuum : \varepsilon_r = 1$

$$\varepsilon = Permittivit \ddot{a}t = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \qquad r[m], Q_{1,2}[As]$$


Elektrostatisches Feld-1, E3

- Erzeugt von ruhenden Ladungen
- Definition

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q} \left[\frac{V}{m} \right], \ Q \ positiv$$


Elektrostatisches Feld-1,

 Richtung der Feldlinien: Bahnkurven massenloser Ladung. Richtungssinn: Von positiver zur negativen Ladung. Kreuzungsfrei.




Beispiel Van de Graaff Generator, Glockenspiel

Elektrostatisches Feld-2




Kraftwirkung - 2 : Eigentliche Ursache

 Wechselwirkung der Elektrostatischen Felder: Q1→ E-Feld → Kraftwirkung auf Q2,Q3



Zusammenhang Feldstärke, Ladung und elektrische Spannung im elektrostatischen Feld E

Arbeit bei Verschiebung von Ladung von 1 nach 2:



$$ec{F}_{\mathcal{Q}}$$
 Elektrostatische Kraft auf Ladung Q


am Ort der Ladung Q

$$U_{12}$$
 El. Spannung zwischen 1 n 2

$$dW = \vec{F} \cdot d \vec{s} = -\vec{E} \cdot Q \cdot d \vec{s} = -Q \cdot \vec{E} \cdot d \vec{s}$$

$$W_{12} = -Q \cdot \int_{1}^{2} \vec{E} \cdot d \vec{s} = -Q \cdot U_{12} \Rightarrow U_{12} = -\frac{W_{12}}{Q}$$

Beispiel Verschiebungsarbeit im homogenen Feld, Verschiebung von 1 nach 2



Fragen:

- 1. Verschiebende Kraft F = ? Richtung?
- 2. Verschiebungsarbeit = ? Energieaufnahme/-abgabe?
- 3. Spannung zwischen Punkt 1 und 2 = ?

Eigenschaft des Feldraumes

Die influenzierende Wirkung des elektrostatischen Feldes E wird durch das Material im Feldraum beeinflusst. Lokale Beschreibung durch D.

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \vec{E}$$

Flussdichte [As/m²]
Auch Verschiebungsdichte genannt
(engl. Dielectric **D**isplacement)

Elektrische Feldstärke [V/m]

verschiedene relative Permittivitäten \mathcal{E}_r

Vakuum1 Luft 1

Trafo-Öl 2,3 Hartpapier 4...6

Aluminiumoxid 6...9 Tantalpentoxid 26

Dielektrischer Fluss (auch Verschiebungsfluss genannt)

Die influenzierende Wirkung die von einer Ladung Q ausgeht wird durch den dielektrischen Fluss Ψ repräsentiert. Dieser Fluss ist in der Lage eine gleich grosse Ladungsmenge zu verschieben.

Dimension:
$$[\Psi] = [Q] = As = C (Coulomb)$$

Zusammenhang zur Flussdichte D

$$\left| \vec{D} \right| = \frac{d\Psi}{dA} \left[\frac{As}{m^2} \right]$$

dY:Teilfluss durch Flächenele ment dA

Satz von Gauss

$$\Psi = \oint_A \vec{D} \cdot d\vec{A} = \sum Q$$

A: beliebige Hüllfläche der eingeschlossenen Ladung $\sum Q$

dA: Flächenele ment in Hüllfläche

 \vec{D} : Verschiebungsdichte im Flächenele ment d \vec{A} ,

$$\alpha = Winkel(\vec{D}, d\vec{A})$$


$$d\Psi = \vec{D} \cdot d\vec{A} = D \cdot dA \cdot \cos \alpha : Teilfluss$$

Anwendungen:

Berechnung von Feldstärken \vec{E} auf Flächen mit $\Psi = Q$ und konstantem Betrag von \vec{E}

Anwendungsbeispiel Satz von Gauss

 Elektrische Feldstärke im Abstand r einer Punktladung Q berechnen



$$\Psi = \oint_{A_H} \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} = \oint_{A_H} D(r) \cdot dA = D(r) \oint_{A_H} dA = D(r) \cdot 4\pi r^2 = Q$$

$$\Rightarrow D(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}, \ bzw. \ \vec{D}(\vec{r}) = \frac{Q \cdot \vec{r}}{4\pi r^3}$$

$$\Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2}, \ bzw. \ \vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q \cdot \vec{r}}{4\pi \varepsilon r^3}$$


dA: Flächenele ment in Hüllfläche

 $ec{D}$: Verschiebungsdichte im Flächenele ment d $ec{A}$

$$\alpha = Winkel(\vec{D}, d\vec{A}) = 0$$

ε: Permittivi tät


Beispiel: Elektrostatisches Feld eines auf 10V aufgeladenen Plattenkondensators




--- Äquipotentiallinie

Applet auf Internet zum elektrostatischen Feld

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/efeld1.html




Erscheinung im elektrostatischen Feld: Influenz von Ladungen




Nachweis: a) auf den elektrisch leitenden Prüfplatten P1,2 wird Ladung verschoben b) Auseinanderziehen der Prüfplatten. Ladung Qi an den Platten mit Fläche Ap getrennt. Nachweis: ausserhalb des Feldes kurzzeitiger Entladestrom bei Kurzschluss über Amperemeter feststellbar.

Erscheinung im elektrostatischen Feld: Polarisation: Ausrichten von Dipolen (nichtleitende Materialien)



Quelle: [2], S. 159

Erscheinung im elektrostatischen Feld: Piezoeffekt: Dipolbildung unter externem Zug/Druck auf Kristallgitter.



Anwendungen:
Deformation/Kraftmessung
Schwingquarze

Quelle: [2], S. 160

Praxisbezug

- Elektrische Feldstärke
 - Stress für Materialien → Dimensionierung von Formgebung und Materialien der Isolationen (Maschinen, El. Energieübertragung, Mikroelektronik), Durchschlagsfestigkeit
 - Feldfreie Raum (Faraday-Käfig): wenn keine Ladung innerhalb Hüllfläche → E=0
- Kraftwirkung auf Ladung:
 - Partikelfilter, Festhalten durch elektrostatische Kräfte

Faradayscher Käfig



Durchschläge in Luft ab 3.3 kV/mm



http://www.youtube.com/watch?v=dukkO7c2eUE
http://www.youtube.com/watch?v=1GTIr65BKAk
http://www.youtube.com/watch?v=6NZ7BollRo4 ab 00:49

Beispiele Praxisbezug


Abschätzung der Feldstärke

Gegeben sind folgende beiden Strukturen:

- 1. Parallele Leiterbahnen in einem Efficeon-Prozessor. Leiterbahnenabstand 240 nm, Spannung zwischen den Leitern 1.2 V.
- 2. Freiluft-Hochspannungsisolator mit Abstand a=1.21m zwischen den leitfähigen Enden (Befestigungspunkten) und einer Betriebsspannung von 123 kV.

1) 5 MW/m 2) 0.102 MW/m

Schätzen Sie die Feldstärke in beiden Strukturen Unter Annahme homogenes Feld.



Aufgaben – Phase der Studierenden Dozent hilft nach Möglichkeit individuell 1-2L


Gegeben: Eine Anordnung von Punktladungen

E1-1: Elektrostatisches Feld und Kräfte

E2-1: Elektrostatisches Feld

FH Zentralschweiz

E1-1



Die Punktladungen Q_1 , Q_2 und Q_3 bilden die Eckpunkte eines rechtwinkligen Dreiecks.


Daten: $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 0.5 \text{ nAs (positive Ladungen)}$ a = 2 cm $\varepsilon_T = 1$

- a) Berechnen Sie den Betrag der Kraft auf die Ladung Q_1 (2 Pt.) und zeichnen Sie den Vekte im oben dargestellten Bild ein.
- b) Bestimmen Sie den Ort, wo eine zusätzliche negative Ladung $Q_4 = -0.5$ nAs angeordnet werden muss, so dass auf Q_1 keine Kraft wirkt. Berechnen Sie den gesuchten Ort und zeichnen Sie ihn im oben dargestellten Bild ein.
- c) Zeichnen Sie (qualitativ) den Verlauf der Feldlinien im unten vorbereiteten Bild ein. (Feldlinien in der Ebene aufgespannt durch die drei Ladungen, ohne Q_4)

 $Q_1 \oplus Q_2$

Aufgabe 1: Elektrostatisches Feld und Kräfte

Drei Punktladungen sind gemäss Bild auf einer Linie angeordnet. (Medium: Luft)



Daten: |Q| = 1 nC a = 10 cm

- a) Bestimmen Sie die elektrischen Feldstärken in den Punkten A und B.
 (Betrag berechnen und Richtung in der Zeichnung eintragen)
- b) Zeichnen Sie die Feldlinien im Bild ein.


Wie macht man ein elektrostatisches Feld?

Elektronenmangel ,Metallplatten +Q Elektronenüberschuß

Elektrostatisches Feld im aufgeladenen Zustand, d.h. wenn I = 028

Quelle: [2], S. 149

Messung der elektrischen Feldstärke?



Gewichtsänderung bei geladenem Löffel in elektrostatischem Feld

Ladung	Q	0,5 Q	0,25 Q
Kraft	22 mN (Waage zeigte 2,2 g)	11 mN	6 mN

Spannung U	$20\mathrm{kV}$	15 kV	10 kV	5 kV
Kraft auf Ladung	29 mN	22 mN	14 mN	7 mN